

Instrukcja używania kartuszy z gazem

Kartusz gazowy z zaworem samouszczelniającym jest całkowicie kompatybilny z kuchenką VAR 2.

UWAGA:

Kartusz zawiera 230 lub 430 g ciekłego, łatwopalnego gazu propan-butan 30/70 pod ciśnieniem!

Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, nie wystawiać na działanie temperatur wyższych niż 50°C. Przechowywać w środowisku suchym, chłodnym, o dobrej wentylacji, poza zasięgiem dzieci i źródeł ognia.

Nie dopuszczać dzieci nie do manipulacji przy kartuszu!

Puste kartusze nie mogą być powtórnie napełniane, nie wolno ich dziurawić ani wrzucać do ognia.

RECYKLING: Całkowicie opróżnione kartusze należy dostarczać do odpowiednich punktów zbiórki surowców wtórnych.

Podczas użytkowania postępować zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz z produktem.

Montaż - demontaż, oraz wymianę kartusza należy wykonywać na zewnątrz pomieszczeń, poza zasięgiem źródeł

ognia - nie wolno przy tym palić!

Jeżeli uszczelka kuchenki jest uszkodzona, należy ją wymienić.

Przy zakładaniu kuchenki należy wystrzegać się uszkodzenia gwintów, dokręcać równo i bardzo lekko.

Kartusze są wyprodukowane zgodnie z normą EN 417.

Uwaga: Dla zwiększenia wykrywalności nieszczelności, do mieszanki propan-butan, która jest bez zapachu,

dodaje się tzw. odorant, który ma wyraźny zapach. Niestety, zapach ten wyczuwalny jest przez dłuższy czas, nawet po usunięciu nieszczelności. Dlatego lekka woń, wydzielająca się z zestawu nie musi oznaczać ulatniania się gazu z kartusza.

W razie wątpliwości sprawdzonym sposobem jest umieszczenie kropelki śliny w otworze zaworu kartusza: jeżeli

nie wytworzy się pęcherzyk, gaz się nie ulatnia.

Szczelność zaworu kuchenki można sprawdzić w podobny sposób: część zaworową z pokrętelem w pozycji na "-", bez palnika, należy połączyć z kartuszem. Umieścić kroplę śliny w otworze z gwintem do wkręcania palnika. Można też wkroplić trochę wody, po czym trzeba otwór wysuszyć i, jeśli to możliwe, posmarować gwint smarem.