

## Instrukcja obsługi osłony przeciwwietrznej

Istotnym uzupełnieniem kuchenki VAR 2 jest osłona przeciwwietrzna V 2. Dzięki swej konstrukcji zapewnia bardzo skuteczną ochronę płomienia przed porywami wiatru. Ponadto całe ciepło gazów spalinowych odbija się w kierunku dna naczynia do gotowania, skracając czas gotowania o około 25 % oraz zmniejszając zużycie gazu.

Osłona jest kompatybilna z trzyczęściowym, tradycyjnym zestawem do gotowania. Nie zwiększa objętości przy pakowaniu, a jej waga jest znikoma w stosunku do ilości zaoszczędzonego paliwa.

Wielką zaletą jest bardzo łatwy montaż i demontaż osłony, a zarazem całej kuchenki. Osłona przeciwwietrzna może zostać wykorzystana alternatywnie jako podstawka stabilizująca zestaw kartusz-kuchenka. Kartusz wsuwa się pomiędzy dwa wytłoczenia i zabezpiecza obrotem śruby - "motylka".

### **Przeznaczenie i funkcja osłony przeciwwietrznej**

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do kuchenki VAR 2. Dzięki swej konstrukcji zapewnia bardzo skuteczną ochronę płomienia przed porywami wiatru. Ponadto całe ciepło gazów spalinowych odbija się w kierunku dna naczynia do gotowania, skracając czas gotowania o około 25 % oraz zmniejszając zużycie gazu.

Osłona jest kompatybilna z trzyczęściowym, tradycyjnym zestawem do gotowania. Nie zwiększa objętości przy pakowaniu, a jej waga jest znikoma w stosunku do ilości zaoszczędzonego paliwa.

Wielką zaletą jest bardzo łatwy montaż i demontaż osłony, a zarazem całej kuchenki. Osłona przeciwwietrzna może zostać wykorzystana jako podstawka stabilizacyjna zestawu kartusz-kuchenka. Sposób montowania: motylkową śrubę - mimośród obrócić w taki sposób, aby było możliwe wsunięcie kartusza do obu wytłoczeń. Kartusz zostanie zastabilizowany poprzez dokręcenie mimośrodu. Dobre rezultaty gwarantują wyłącznie kartusze VAR G230 oraz VAR G430.

**Uwaga:** Do gotowania nie wolno używać naczynia o średnicy większej niż 140 mm! Szczelina między wewnętrznym skrajem osłony a naczyniem musi wynosić, na całym obwodzie, co najmniej 7 mm! Podczas stosowania osłony przeciwwietrznej konieczne jest uregulowanie płomienia tak, by nie dotykał wewnętrznego skraju osłony, inaczej dojdzie do jej deformacji, a nawet stopienia!!!

### **Wymogi bezpieczeństwa**

Kuchenka w połączeniu z osłoną przeciwwietrzną nie może być używana w pomieszczeniach zamkniętych (w pokoju, domku campingowym, przyczepie kempingowej itp.). Gotowanie w namiocie zawsze wymaga zapewnienia wystarczającego przewiewu. Nie wolno wykorzystywać kuchenki do ogrzewania namiotu - grozi to zatruciem tlenkiem węgla. W namiocie lepiej jest używać osłony jako stabilizatora kuchenki. Osłona jest przeznaczona do stosowania w terenie otwartym - szczegóły zob. instrukcja obsługi kuchenki VAR 2.

### **Procedura zakładania osłony przeciwwietrznej na kuchenkę VAR 2**

1. Wszystkie podpórki muszą być wysunięte - niezastabilizowane w swych gniazdach (tak jak podczas ich składania).
2. Podpórki wsuwamy do wycięć osłony pojedynczo, po kolei: pierwszą od strony wygięcia, następnie od strony końcówki.
3. Po włożeniu wszystkich podpórek w wycięcia osłony należy je zastabilizować w ich gniazdach.

### **Zdejmowanie osłony przeciwwietrznej z kuchenki VAR 2**

Demontaż osłony wykonuje się w odwrotnej kolejności!